那須町文化センター　大ホール照明基本図

音響分電盤　1φ　3W 100A

1	2

BFC

松村
F105Ⅱ ver3.0

音響分電盤　1φ　3W 100A
※別口で屋外に単相 150A
先バラで２口あり（搬入口　上側）

UH　71　72　59　22　　18 灯×4 回路

LH　72　59　22　40　　18 灯×4 回路

9
8
7

9	F
8	
7	C

3S＝電動 12 回路

——○○○○○——◎◎◎◎◎——◎◎◎◎◎——○○○○○——
①②③④⑫⑪⑩⑨①②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑨⑩⑪⑫④③②①

60A C 型　音２

音２　60A C 型

6
5
4

6	F
5	
4	C

2S＝電動 16 回路

——○○○○○○——◎◎◎◎——◎◎◎◎——○○—◎◎◎◎——◎◎◎◎——○○○○○○——
①②③④⑯⑮⑭⑬①②③④⑤⑥⑦⑧⑫⑪⑩⑨⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑨⑩⑪⑫⑧⑦⑥⑤⑬⑭⑮⑯⑬⑭⑮⑯④③②①

照明(直電)
60A　C 型
２口

2BL　21 灯×4 回路

照明(直電)
60A　C 型
２口

60A　C 型　音１

音１　60A　C 型

3
2
1

3	F
2	
1	C

1S＝電動 16 回路

——○○○○○○——◎◎◎◎——◎◎◎◎——○○—◎◎◎◎——◎◎◎◎——○○○○○○——
①②③④⑯⑮⑭⑬①②③④⑤⑥⑦⑧⑫⑪⑩⑨⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑨⑩⑪⑫⑧⑦⑥⑤⑬⑭⑮⑯⑬⑭⑮⑯④③②①

使用不可

1BL　21 灯×4 回路

1	2

FFC

FFC

3	4

TL　２灯×3 回路

FL　21 灯×4 回路

TL　２灯×3 回路

花 FC

1	2

FS　２灯×6 回路

CL　２灯×12 回路　　CP　2Kw Xe×2 台

FS　２灯×6 回路

直回路 6Kw　他回路 3Kw　上下コモ回路なし

花 FC

2	1